EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE

XOSS

XOSS G+

POSIZIONAMENTO GPS

① **PREMERE A LUNGO IL PULSANTE DESTRO PER AVVIARE**

② **PREMERE BREVEMENTE IL PULSANTE SINISTRO PER AVVIARE LA RICERCA DEL GPS** (Viene visualizzata l'icona GPS e inizia a lampeggiare)

③ **DOPO L'AVVIO, RIMANERE FERMI PER ALCUNI MINUTI PER ACQUISIRE IL SEGNALE GPS.**

Quando l'icona GPS smette di lampeggiare e si sente un segnale acustico, significa che il dispositivo è pronto.

④ **PREMERE A LUNGO IL PULSANTE SINISTRO PER SALVARE L'ALLENAMENTO DOPO AVER TERMINATO LA CORSA** (Il Ciclocomputer ripristina l'interfaccia iniziale.)

Nota: Per la ricerca del segnale GPS, rimanere statici e assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in uno spazio aperto e privo di barriere. Inoltre, il dispositivo supporta solo la registrazione all'aperto.

Capacidade da bateria

>75% >50% >25%

>5% <5%

Obs.: Durante carregamento, ícone da bateria no canto superior direito mudará de vazio para cheio. E quando houver três barras e não piscar, significa que o carregamento está concluído.

Pulsante Sinistro
Premere a lungo: Termina la registrazione
Pressione breve: Avvio / Pausa / Riprendi

Pulsante funzione personalizzabile

Pulsante Destro
Premere a lungo: Accensione / Spegnimento
Premere brevemente: Commutazione della visualizzazione dei dati

Collegare con XOSS APP

Cercare XOSS in Google Play/App Store, oppure scansionate il QR CODE sulla destra per scaricare l'APP XOSS

XOSS APP CODICE QR

① Attiva XOSS G+ e assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo.

② Apri l'APP XOSS, seleziona Dispositivi > Computer per biciclette > G/G+.

Dopo aver collegato XOSS G+ a XOSS APP: fare clic sulle impostazioni per modificare la retroilluminazione, il tono dei tasti, la pausa automatica, l'avviso di velocità, la circonferenza dei pneumatici, le unità, il fuso orario, ecc; i dati di allenamento verranno sincronizzati automaticamente con XOSS APP.

Nota: Prima di collegare il dispositivo, premere a lungo il pulsante sinistro per confermare che il dispositivo è nello stato di fine registrazione; L'APP è progettata per il Bluetooth 4.0 o versioni successive.

Gestire gli allenamenti

① Collegare G+ a XOSS APP.
② Fare clic su **Archiviazione** > **Allenamento**.
③ Fare clic su **Modifica** nell'angolo superiore destro per selezionare uno o più allenamenti da eliminare o risincronizzare.

Layout dei dati personalizzato

① Collegare G+ a XOSS APP.
② Fare clic su **Layout dati**.

• Requisiti della versione del firmware: Versione 1.09 o successiva
• Versione dell'APP XOSS: Android 3.10.2 o successivo, iOS 3.11.0 o successivo

Impostazione del fuso orario nell'APP XOSS

① Collegare G+ a XOSS APP.
② Fare clic su **Impostazioni** > **Profilo Utente** > **Fuso Orario**.

• Sincronizzerà il dispositivo con il fuso orario del telefono.

Registra 50 tipi di dati

① Velocità/Velocità Media/Massima Velocità/Velocità Media per lap/Velocità max. per lap
② Frequenza Cardiaca/Frequenza Cardiaca Media/Frequenza Cardiaca Massima/Frequenza cardiaca media per lap/Frec. card. max. per lap
③ Energia/Potenza Media/Potenza Media 3sec/Potenza Media 10 sec/Potenza Media 30 sec/Massima Potenza/Potenza media per lap/Potenza max. per lap/W/KG
④ Cadenza/Cadenza Media/Cadenza Massima/Cadenza Avg per lap/Cadenza max. per lap
⑤ Tempo in Movimento/Tempo di Pausa/Tempo Totale/Tempo per lap/Tempo di pausa per lap/Tempo tot. per lap
⑥ Distanza/Distanza per lap/Odometro
⑦ Elevazione/Dislivello/Grado/Perdita di Quota/Elevazione massima/VAM/Höhenzuwachs per lap/Declino per lap/Elevazione mas. per lap/LAP VAM
⑧ Calorie/Calorie per lap/Ora attuale/Temperatura/Laps
⑨ Controllo del faro anteriore /Controllo del faro posteriore

ANT + COLLEGAMENTO DEL SENSORE

Nota: G+ supporta solo la connessione con frequenza cardiaca, cadenza e velocità, ma non con il misuratore di potenza.

❶

Posizionare il dispositivo entro 3 metri dal sensore e tenere a 10 metri di distanza dai sensori di altre per-sone.

❷

Premere contemporaneamente i due pulsanti di XOSS G+ fino a quando l'icona non lampeggia, a indicare che XOSS G + sta cercando sensori all'avvionelle vicinanze.

❸

Se l'accoppiamento riesce, l'icona rimarrà statica, premere nuovamente il pulsante destro, accedere all'interfaccia di impostazione "Circonferenza pneumatici".

IMPOSTAZIONI [CIRCONFERENZA PNEUMATICO] [UNITÀ METRICHE/IMPERIALI] [FUSO ORARIO]

❹

REGOLAZIONE CIRCONFERENZA PNEUMATICO (mm)

Premere il pulsante sinistro: impostare i numeri
Premere il pulsante destro: cambiare posizione
Premere a lungo il pulsante destro: passo successive

❺

IMPOSTAZIONI UNITÀ METRICHE/IMPERIALI

Premere il pulsante sinistro: commutare le unità
Premere a lungo il pulsante destro: passo successive

❻

IMPOSTAZIONE DEL FUSO ORARIO

Premere il pulsante sinistro: commutare i numeri
Premere il pulsante destro: cambiare posizione
Premere a lungo il pulsante destro: fine dell'impostazione

Pulsante Funzione Personalizzabile

Il pulsante centrale del ciclocomputer G3+ è un pulsante funzione personalizzabile. Può essere utilizzato per avviare il conteggio dei giri, controllare gli interruttori del faro anteriore e della luce posteriore e passare tra le diverse modalità di illuminazione, ecc.Ulteriori opzioni di personalizzazione possono essere impostate tramite l'app XOSS.

Giri

Il ciclocomputer G3+ supporta quattro tipi di conteggio dei giri: basato sul tempo, sulla distanza, sulla posizione e manuale.

Conteggio giri basato sul tempo:
Conta automaticamente un giro quando viene raggiunto l'intervallo di tempo impostato.

Conteggio giri basato sulla distanza:
Conta automaticamente un giro quando viene raggiunta la distanza impostata.

Conteggio giri basato sulla posizione:
Premi il pulsante centrale per segnare una posizione. Il ciclocomputer conterà automaticamente un giro ogni volta che raggiunge la posizione contrassegnata.

Conteggio giri manuale:
Premi una volta il pulsante centrale per completare un giro e iniziare il successivo.

*Tutte e quattro le modalità di conteggio dei giri richiedono un posizionamento GPS riuscito per iniziare. Tieni premuto a lungo il pulsante sinistro per terminare i giri.

Aggiornamento del firmware

XOSS APP vi chiederà di aggiornare quando è disponibile un nuovo firmware; È meglio mantenere il firmware più recente.

• Se si è bloccati a dFu durante l'aggiornamento del firmware, si può provare a disattivare e riattivare il Bluetooth nelle impostazioni del telefono e a ricollegare l'APP XOSS per aggiornarla di nuovo.

Lista di imballaggio

XOSS G+ x 1

Supporto per computer da ciclismo x 1

Cuscinetto in gomma di protezione x 1

Cavo USB Type-C x 1



Elastico x 2

Manuale Utente x 1

Installazione

① Applicare il cuscinetto di gomma sul retro del cavalletto per bicicletta;

② Utilizzare un elastico per fissare la staffa al manubrio o all'attacco manubrio;

③ Allineare le linguette sul retro del dispositivo con le scanalature sul cavalletto della bicicletta, premere leggermente e ruotare il dispositivo di 90 gradi finché non si blocca in posizione.



Legare a croce la base con un elastico



Installare il computer da ciclismo

Specifiche

Nome: Ciclocomputer XOSS G+ Smart GPS
Dimensioni: 55.6mm x 86.2mm x 18.4mm
Peso Netto: 58.5g
Temperatura di lavoro: -10℃～50℃
Durata: fino a 40 ore
Batteria:500 mAh agli ioni di litio ricaricabile
Grado di impermeabilità: IP67
Sensore ANT+: Tachimetro, Misuratore Di Potenza, Sensore Di Cadenza, Cardiofrequenzimetro
Visualizzazione dei dati: VISUALIZZARE 50 TIPI DI DATI

Post-vendita & Garanzia

Dalla data di acquisto, il prodotto godrà di una garanzia gratuita di un anno. Per la garanzia del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto originale.

Tuttavia, le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia:
1.La batteria è un prodotto di consumo e non è coperta dalla garanzia
2.Perdita o danno del prodotto causato da un'installazione errata
3.Danni al prodotto causati da un uso anomalo, come alta temperatura, immersione in acqua, ecc.
4.Danni causati dallo smontaggio da parte dell'utente o da parte di personale di manutenzione non autorizzato.

Supporto

Per ulteriori informazioni sui prodotti, consultare il sito **https://www.xoss.co** o **help.xoss.co**.