


LE MANUEL D'UTILISATION




XOSS G+
GPS TABLE DE CODE DE VÉLO

LOCALISATION GPS – GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Pour recevoir des signaux satellites, restez stationnaire et assurez-vous que votre appareil est utilisé dans les espaces ouverts et les zones accessibles.

- 1** APPUYEZ ET MAINTENEZ LE BOUTON DROIT POUR ALIMENT-ER.



- 2** APPUYEZ SUR LE BOUTON GAUCHE POUR DÉMARRER.

Lorsque vous êtes prêt,
l'icône GPS clignote



- 3** APRÈS AVOIR COMMENCÉ LE GPS, IL FAUT PLUSIEURS MINUTES POUR RECEVOIR LE SIGNAL.

 Lorsque l'icône GPS cesse de clignoter et on entend une invite de BEEP, cela signifie que l'appareil est prêt.



- 4** PROFITEZ DE VOTRE VOYAGE!



Spécifications

NOM DU PRODUIT	XOSS G+GPS table de code de vélo
TAILLE	48*75*19mm
POIDS DU PRODUIT	52g
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	10-50° C
BATTERIE	lithium-ion rechargeable de 500mAh
TEMPS RECORD	Jusqu'à 25 heures
CLASSE IMPERMÉABLE	IPX7
DONNÉES	GPS SPD TIME HR CAD DIST GRD ALT CLOCK ODO
LE CAPTEUR ANT+PREND EN CHARGE	es capteurs de vitesse, les capteurs d'anneau de pied, les moniteurs de battement de coeur et , les capteurs de vitesse/anneau de pédale

- DÉBUT/SUSPENSION DE L'ENREGISTREMENT

Appuyez sur le bouton gauche


3
- REPRISE/PAUSE

Appuyez sur le bouton gauche

4
- FIN DE L'ENREGISTREMENT

Appuyez longuement sur le bouton gauche

5




- 1 ALIMENTATION EN MODE DE MARCHE/ ARRÊT

Appuyez et maintenez le bouton droit
- 2 CHANGER L’AFFICHAGE DES DONNÉES

Appuyez sur le bouton droit

AFFICHER 15 TYPES DE DONNÉES


SPD (VITESSE ACTUELLE)	HR (BATTEMENTS CARDIAQUES ACTUELS)	CAD (RYTHME ACTUEL)	TIME (TEMPS D’EXERCICE)	DIST (DISTANCE)
AVG (VITESSE MOYENNE)	AVG (RYTHME CARDIAQUE MOYEN)	AVG (RYTHME MOYEN)	ALT (HAUTEUR)	GRD (GRADE)
MAX (VITESSE MAXIMALE)	MAX (FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE)	MAX (RYTHME MAXIMAL)	CLOCK (HEURE)	ODO (ODOMÈTRE)



2. LIEN VERS L'APPLICATION XOSS




Numérisez le code QR pour télécharger XOSS ou recherchez XOSS dans votre APP store.



- Allumez le XOSS G+ et allumez Bluetooth sur votre téléphone.
- Sélectionnez XOSS G+ pour l'appariement.

L'application est disponible pour les versions supérieures au Bluetooth 4.0.

3.PARAMÈTRES DE L'APPLICATION XOSS.



Après avoir connecté XOSS G+ à l' application XOSS, cliquez sur les paramètres pour modifier les fonctionnalités suivantes.

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Paramètres de l'utilisateur | rétroéclairage | bruit de rappel | pause automatique |
| unité | fuseaux horaires synchronisés | | |

Cliquez sur enregistrer après l' avoir modifié.

Remarque : la clé de réinitialisation est utilisée pour restaurer les paramètres d' origine, et non pour réinitialiser les données de voyage.


SOUTIEN

Capteur de vitesse

détecteur de fréquence cardiaque

capteur de fréquence de marche

capteur de vitesse/fréquence de marche




Placez l'appareil à moins de 3 mètres du capteur et maintenez une distance de 10 mètres du capteur de l'autre personne.

Appuyez sur les deux boutons du G+ en même temps jusqu'à ce que l'icône clignote, indiquant que XOSS G+ est à la recherche d'un capteur de démarrage à proximité.

Si l'appariement est réussi, l'icône restera silencieuse, appuyez à nouveau sur le bouton droit et entrez l'interface des paramètres.

RÉGLAGE DE [CIRAGE DU PNEUMATIQUE] [UNITÉ MÉTRIQUE/IMPERIALE] [FUSEAU HORAIRE]




Appuyez sur le bouton gauche pour définir le nombre ou l'option de réglage de cirage du pneumatique(mm) .

Réglage de l'unité métrique/imperiale: Appuyez sur le bouton droit pour effectuer la commutation.

Paramètres du fuseau horaire : lorsque le paramètre est terminé, appuyez sur le bouton droit pour quitter le paramètre.


5.SYNCHRONE À STRAVA/TRAININGPEAKS

Après chaque voyage, appuyez et maintenez le bouton gauche pour terminer l'enregistrement et synchroniser les données avec l'APP.



Cliquez sur votre image de profil pour accéder à l'interface de profil et synchroniser votre compte Strava/TrainingPeaks avec XOSS.
Veuillez noter qu'une fois la connexion réussie, vos activités de voyage ne peuvent être synchronisées qu'avec Strava/TrainingPeaks.

6.METTRE À NIVEAU LE FIRMWARE



Il est recommandé de mettre à jour le firmware de temps en temps.
Remarque : assurez-vous que votre Bluetooth et XOSS G+ sont activés.

7.LISTE DES PRODUITS



Table de code de vélo
XOSS G+*1



Câble Micro USB*1



Anneau en caoutchouc*2



Support de table de
code de vélo*1



Coussinets de protection
en caoutchouc*1

PÉRIODE D'ENTRETIEN

Merci d'acheter nos produits, nous vous offrons un an d'entretien original (à partir de la date d'achat),
mais l'entretien ne s'applique pas à la gamme suivante, s'il vous plaît contacter le détaillant pour plus de détails.

- Batterie.
- Dommages causés par des facteurs humains ou une mauvaise utilisation.
- L'appareil a été retiré sans autorisation.

XOSS Hong Kong Limited

Chambre 1318-9, 610 Place du Good Holly, Route Millon, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations,
veuillez nous envoyer un courriel à support@xoss.co ou visitez notre site Web pour plus
d'informations sur les produits.



FCC ID:2AJFWXOSSG