


用戶手冊




XOSS G+
GPS單車碼錶


GPS 定位-快速入門指南

欲接收衛星訊號,請保持靜止狀態,並確保在開放空間及無障礙區域使用您的設備

❶ 長按右鍵開機。



❷ 按左側按鈕啟動。



❸ 啟動後GPS後, 需時數分鐘才能接收訊號。

GPS 當GPS圖標停止閃爍並聽到BEEP一聲的提示,即代表設備已準備就緒。



❹ 享受您的旅程!



1.概覽

規格

產品名稱	XOSS G+ GPS 單車碼錶
SIZE	48*75*19毫米
產品重量	52克
工作溫度	攝氏-10～50度
電池	500mAh可充電鋰離子
記錄時間	長達25小時
防水等級	IPX7
數據	GPS SPD TIME HR CAD DIST GRD ALT CLOCK ODO
ANT +傳感器支持	速度傳感器、腳踏圈速傳感器、心跳率監視器, 速度/腳踏圈速傳感器。

開始/暫停記錄
按向左按鈕

恢復/暫停
按向左按鈕

結束記錄
長按左鍵

1 電源開/關
長按向右按鈕

2 切換數據顯示
按向右按鈕


記錄15種數據

CURRENT SPD (現時速度)	CURRENT HR (目前心跳率)	CURRENT CAD (目前節奏)	TIME (運動時間)	DIST (距離)
AVG (平均速度)	AVG (平均心跳率)	AVG (平均節奏)	ALT (高度)	GRD (等級)
MAX (最高速度)	MAX (最大心跳率)	MAX (最大節奏)	CLOCK (時間)	ODO (里程錶)

2.連結XOSS 應用程式



掃描QR碼以下載XOSS，
或在您的APP商店中搜索XOSS。



- 打開XOSS G +並打開手機上的藍牙。
- 點擊一下個人資料，然後搜索可用的設備。
- 選擇XOSS G +進行配對。

應用程式適用於藍牙4.0以上版本。

3. XOSS應用程序設置



將XOSS G +與XOSS應用程序連接後，點擊一下設置以修改以下功能

- 用戶設置
- 背光燈
- 提示聲
- 自動暫停
- 單元
- 同步時區

修改後點擊保存

注意：重置鍵用於恢復原廠設置，而非用於重置行駛數據。

4. ANT +傳感器連接

支持

速度傳感器


心率監測器

踏頻傳感器

速度/踏頻傳感器




1




將設備放在距離傳感器3米的範圍內，並與其他人士的傳感器保持10米距離。

2



同時按下G +上的兩個按鈕，直到圖標閃爍，即表示XOSS G +正在搜索附近啟動中的傳感器。


3



如果配對成功，該圖標將保持不動，再按一次右鍵，進入設置界面。

[輪胎周長] [公制/英制單位] [時區]設置


4



輪胎周長設置
(毫米)

按左按鈕設置編號或選項。


5



公制/英制單位
設置

按右按鈕進行切換。

6



時區設置

設置完成後，長按右按鈕退出設置。

5.同步到STAVA/TRAININGPEAKS

每次旅程後, 長按左側按鈕結束記錄, 並將數據與App同步




點擊一下頭像, 進入個人資料界面, 將您的Strava/TrainingPeaks帳戶與XOSS同步。
請注意, 連接成功後, 您的旅程活動只能同步到Strava/TrainingPeaks。

6.升級固件



建議您不時更新固件。
注意：請確保您的藍牙及XOSS G+均已打開。

7.產品清單



XOSS G +
單車碼錶 x 1



Micro USB電線 x 1



橡膠圈 x 2



單車碼錶支架x 1



保護橡膠墊x 1

保養期

感謝您購買我們的產品。我們為閣下提供原廠一年保養(由購買日期起計算),惟保養不適用於以下範圍,詳情請與零售商聯絡。

- 電池
- 人為因素或錯誤使用而造成的損壞
- 產品經未授權拆卸

XOSS香港有限公司

香港九龍旺角彌敦道610號荷里活廣場1318-9室

如有任何疑問或欲查詢詳情,請電郵至support@xoss.co與我們聯絡,
或到訪我們的網站,以獲取更多產品訊息。



FCC ID:2AJFWXOSSG