

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



XOSS G

GPS受信

一、右ボタンを押してデバイスの電源を入れます

二、左ボタンを短く押すとGPS受信を開始します

(GPSアイコンが表示され、点滅し始めます)

三、起動後、GPSの受信が完了するまで数分間待ちます

 「ビー」音とともにGPSアイコンの点滅が止まり、準備が完了しました。

四、左のボタンを長押ししてワークアウトを保存します

(サイクルコンピュータが初期インターフェースを戻ります。)

ご注意: GPSの受信は、静止したままにし、上空の開けた屋外で行います。さらに、このデバイスはアウトドア記録のみをサポートします。



左ボタン

長押し: 記録終了

短押し: 開始 / 一時停止 / 続行

右ボタン

長押し: 電源オン / オフ

短押し: データの切り替え

バッテリーの残量

 >75%  >25%

 >50%  <5%

ご注意: 充電中は、右上のバッテリーアイコンが空から満タンに変わります。電量マークが3本出て点滅しなくなることは、充電が完了したことを意味します。

XOSS APPの接続

Google Play/App Storeで「XOSS」を検索するか、または右側のQRコードをスキャンしてXOSS APPをダウンロードします。



XOSS APP



QRコードを

① XOSS Gの電源を入れ、スマホのBluetoothがオンになっていることをご確認ください。

② XOSSアプリを開き、[デバイス]>[サイクルコンピュータ]>[G/G+]を選択します。

XOSS GをXOSS APPに接続した後「セッティング」をクリックし、バックライト、キートーン、自動一時停止、スピードアラート、単位、タイムゾーンなどを変更できます。ワークアウトデータは自動的にXOSSアプリに同期されます。

ご注意: 接続前に左ボタンを長押しして記録を終了します。XOSSアプリはBluetooth 4.0以降のバージョンに対応しています。

ワークアウト管理

- ① GをXOSS APPと接続します。
- ② 「ストレージ」>「ワークアウト」を選択します。
- ③ 右上の「編集」をタップし、削除・再同期したいワークアウトを選択します。

トレーニングページをカスタマイズします

- ① GをXOSS APPと接続します。
 - ② データカスタマイズをクリックします。
- ・ファームウェアのバージョン：1.09バージョン以降
 - ・XOSSアプリのバージョン：Android 3.10.2以降、iOS 3.11.0以降

XOSSアプリでタイムゾーンを設定します。

- ① GをXOSS APPと接続します。
 - ② 「セッティング」→「ユーザープロファイル」→「タイムゾーン」を選択します。
- ・スマホのタイムゾーンに同期させます。



12種のデータを記録します



- ①
- CLOCK (現在時間)
 - TEMP (温度)
 - SPD (スピード)
 - GRD (勾配)
 - TIME (総合時間)
 - DIST (距離)



- ②
- AVG (平均スピード)
 - ELE (標高)
 - CAL (カロリー)



- ③
- MAX (最高スピード)
 - GAIN (獲得標高差)
 - ODO (積算距離)

[メトリック/インペリアル単位] [タイムゾーン]設定



Gの両方のボタンを押し続けると設定画面に入ります。



メトリック/インペリアル単位設定
左ボタンをクリック: 単位を切り替える
右ボタンを長押しする: 次のページへ



タイムゾーン設定
左ボタンをクリック: 数字設定
右ボタンをクリック: 位置変更
右ボタンを長押しする: 設定を保存する

梱包明細書



XOSS G x 1



サイクルコンピューターマウント x 1



Type-C USB充電ケーブル x 1



ユーザーマニュアル x 1



保護ゴムバンド x 1



ゴムバンド x 2

取付方法

- ① ゴムバンドを自転車スタンドの裏面に置きます。
- ② 輪ゴムを使い、マウントをハンドルバーやステムに固定します。
- ③ サイクルコンピューターの裏をマウント合わせ、少し押しして90度回転させ、ロックします。



ゴムバンドでベースを十字に縛ります



サイクルコンピューターを取り付けます

ファームウェアのアップグレード

新しいファームウェアがリリースした場合、XOSS APPはアップデートを提示します。最新のファームウェアにアップデートしてからお使いください。

・ファームウェアのアップグレード中に「dFu」が出て動かなくなる場合は、スマホの設定でBluetoothを一旦オフにし、再度オンにしてからXOSS APPを再接続して再度アップグレードしてみてください。

仕様

製品名: XOSS G スマート GPS サイクルコンピューター

寸法: 71mm x 48mm x 19.1mm

重量: 42 g

動作温度: -10℃～50℃

持続時間: 28時間

バッテリー情報: 500mAh充電可能リチウム電池

防水規格: IP×7

データ表示: 12種類のデータを表示

アフターサービス及びメンテナンス

本製品が購入日から1年間の無料保証があり、販売店までお問い合わせください。

ただし、次の場合は保証の対象外とさせていただきます。

1. バッテリーは消耗品であるため、保証範囲内ではありません。
2. 不適切な取り付けによる製品の紛失または損壊。
3. 高温、浸水等の非正常な使用状況による製品の損壊。
4. 自らまたは授権されていないメンテナンス担当者の分解による損壊。

サポート

製品の詳細情報については、<https://www.xoss.co> また help.xoss.co にアクセスしてください。

XOSS

EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE