

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



XOSS G

궤적 관리

- ① G를 XOSS APP에 연결합니다.
- ② 저장 관리>궤적을 클릭합니다.
- ③ 오른쪽 상단의 편집을 클릭하고 삭제할 혹은 재동기화할 하나 혹은 복수의 궤적을 선택합니다.

데이터 화면 사용자 설정

- ① G를 XOSS APP에 연결합니다.
- ② 데이터 화면 사용자 설정
 - 펌웨어 버전 요구: 1.09 버전 또는 그 이상 버전
 - XOSS APP 버전: Android 3.10.2 또는 그 이상 버전, iOS 3.11.0 또는 그 이상 버전

XOSS APP중의 표준 시각대 설정

- ① G를 XOSS APP에 연결합니다.
 - ② 설정 > 사용자 정보 > 표준 시각대를 클릭합니다.
- 디바이스와 핸드폰의 표준 시각대를 동기화합니다.



12가지 데이터를 기록



- ①
 - CLOCK (시계)
 - TEMP (온도)
 - SPD (속도)
 - GRD (경사도)
 - TIME (총시간)
 - DIST (거리)



- ②
 - AVG (평균 속도)
 - ELE (해발고)
 - CAL (칼로리)



- ③
 - MAX (최대 속도)
 - GAIN (상승)
 - ODO (총거리)


GPS 위치 설정

- ① 오른쪽 버튼(전원/화면전환)을 길게 눌러 전원을 켜주세요
- ② 왼쪽 버튼을 짧게 눌러GPS 신호를 검색합니다
( GPS 아이콘이 나타나고 반짝이기 시작합니다)
- ③ 부팅 후 몇분간 GPS 신호가 연결되기를 기다리십시오.
 GPS 아이콘이 점멸을 정지하고 빠~하는 제시음이 울리면 디바이스 준비 완료를 의미합니다.
- ④ 라이딩 종료 후 좌변 버튼을 길게 눌러서 기록을 저장합니다
(자전거 속도계 초기 화면 회복)

주의: GPS 신호 검색시에 정지 상태를 유지하고 열린 공간과 위에 장애물이 없도록 하십시오.
이 장치는 실외 녹화만 지원합니다.



배터리 표시



주의: 충전시에 오른쪽 상단의 배터리 아이콘이 0에서 풀 충전으로 변합니다. 세 칸이 표시되고 점멸되지 않으면 충전 완료를 의미합니다.

왼쪽 버튼

길게 누름: 기록 종료
짧게 누름: 시작 / 일시 정지 / 회복

오른쪽 버튼

길게 누름: 전원 켜기 / 끄기
짧게 누름: 데이터 디스플레이 전환하기

XOSS APP 연결하기

앱 스토어에서 “XOSS”를 검색하거나
오른쪽 QR 코드를 스캔하여 XOSS APP
를 다운로드 합니다.



XOSS APP



QR 코드

- ① XOSS G를 열고 핸드폰 블루투스가 연결되어 있어야 합니다.
- ② XOSS APP를 열고 설비>자전거 속도계>G/G+를 선택합니다.

XOSS G와 XOSS APP를 연결한 후 백라이트, 음성, 자동 일시 정지, 속도 알람, 단위, 표준 시각대 등을 클릭하여 설정하거나 수정할 수 있습니다.
라이딩 데이터가 있다면 자동으로 XOSS APP에 동기화 됩니다.

주의: APP과 기기를 연결하기전 왼쪽 버튼을 길게 눌러 기기의 기록을, 핸드폰 하드웨어는 블루투스 4.0 또는 그 이상의 버전을 지원해야 합니다.

【미터/야드 단위】 【시간】 설정



두 버튼을 길게 눌러 설정
인터페이스로 들어갑니다.



【미터/야드 단위】 설정

좌변 버튼 누름: 단위 전환
우변 버튼을 길게 누름: 다음



【시간】 설정

좌변 버튼 누름: 숫자 전환
우변 버튼 누름: 위치 전환
우변 버튼을 길게 누름: 설정 종료

제품 구성



XOSS G x 1



속도계 마운트 x 1



C타입 USB 케이블 x 1



사용설명서 x 1



마운트 패드 x 1



고무링 x 2

제품 설치

- ① 마운트 패드와 속도계 마운트를 자전거 핸들바나 스템에 위치 시킵니다.
- ② 고무링을 사용하여 속도계 마운트를 핸들바나 스템에 고정합니다.
- ③ 기기 뒷면을 마운트 홈에 맞추어 누른 후에 속도계를 90도 회전시켜 장착합니다.



고무링을 이미지와 같이 교차하여 마운트를 고정



속도계 장착

펌웨어 업데이트

신규 펌웨어가 있으면 XOSS APP가 업데이트를 제시하여 사용자가 언제나 최신 펌웨어를 유지하도록 합니다.

· 펌웨어 업그레이드 과정에 dFu에서 블록킹되었다면 핸드폰 설정에서 불루투스를 끄고 다시 불루투스를 켜고 XOSS APP를 재연결한 후에 업그레이드를 할 수 있습니다.

제품 사양

제품명: XOSS G 스마트GPS 자전거 속도계
제품 크기: 55.6mm x 86.2mm x 18.4mm
제품 무게: 57g
사용 온도: -10°C~50°C
사용 시간: 약 40시간
배터리: 600mAh 충전식 리튬 배터리
방수 등급: IP67
데이터 디스플레이: 12가지 종류의 데이터 표시

A/S 및 품질보증

본 제품은 (주)엑사인터내셔널에서 공급되는 제품에 한하여 A/S가능하며, 구매일로부터 1년간 A/S를 제공하며 A/S관련 문의는 구매처/수입사를 통해 문의 바랍니다.

다음과 같은 사항은 A/S가 제외됩니다.

사용설명서 이외의 사용으로 인한 손상(부적절한 설치, 잘못된 사용).

- 사용자 부주의 또는 임의적인 분해로 인한 제품 손상.
- 일반적인 사용으로 인한 노후화 및 굽힘.
- 장시간 사용으로 인한 배터리 소모(배터리는 소모품으로 보증 범위내 포함되지 않음).
- 제품설계, 기술, 제조, 품질 등의 문제가 아닌 다른 원인으로 인한 고장 및 파손.
- 보증 기간 만료(구매 후 1년)후 유지보수 시 비용이 부과됩니다.
- 중고 구매자는 보증기간에 따른 A/S를 받을 수 없으며, 유지보수 시 비용이 부과됩니다. (해외 구매 제품 A/S 및 유지보수 불가)
- 주문 정보를 제공할 수 없고 구매 이력을 조회할 수 없는 경우 A/S 및 유지보수가 불가합니다.

판매자는 상기 내용을 해석 할 권리가 있습니다.

지원

<https://www.xoss.co> 또는 help.xoss.co 에 접속하여 더 많은 제품 정보를 확인할 수 있습니다.