

EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE

XOSS



XOSS G

POSICIONAMENTO GPS

- 1 **Pressione por longo tempo no botão direito para ligar**
- 2 **Pressione rapidamente o botão esquerdo para iniciar a busca por GPS**
( O ícone de GPS aparece e começa a piscar)
- 3 **Após a inicialização, permaneça imóvel por alguns minutos para adquirir o sinal de GPS.**
 Quando o ícone do GPS parar de piscar com o aviso BEEP, isso indica que o dispositivo está pronto.
- 4 **Mantenha pressionado o botão esquerdo para salvar o treino após terminar a viagem** (O Computador de Bicicleta restaura a interface inicial.)

Obs.: Para procurar por sinal de GPS, por favor permaneça estático e certifique-se de que o seu dispositivo é utilizado em espaço aberto e área livre de barreiras. Além disso, o dispositivo só suporta gravação em ambientes externos,



Botão esquerdo

Imprensa Longa: Fim da gravação
Imprensa curta: Início/Pausa/Resumo

Botão Direito

Imprensa Longa: Ligado/Desligado
Imprensa curta: Ligar a exibição de dados

Capacidade da bateria



Obs.: Durante carregamento, ícone da bateria no canto superior direito mudará de vazio para cheio. E quando houver três barras e não piscar, significa que o carregamento está concluído.

Ligar com XOSS APP

Pesquisar XOSS na loja de jogos Google Play/App Store, ou digitalizar QR CODE à direita para descarregar XOSS APP.

- 1 Ligue o XOSS G e verifique se o Bluetooth do telefone está ativado.
- 2 Abra a APP XOSS, selecione Dispositivos > Computadores de Bicicleta > G/G+.

Depois de conectar o XOSS G ao XOSS APP: clique nas configurações para alterar a luz de fundo, o tom das teclas, a pausa automática, o alerta de velocidade, as unidades, o fuso horário etc; os dados de treino irão ser automaticamente sincronizados para APP XOSS.

Nota: Pressione por longo tempo no botão esquerdo para terminar o registo antes da conexão. O APP foi projetado para Bluetooth 4.0 ou versões posteriores.



XOSS APP



CÓDIGO QR

Gerenciar treinos


- 1 Conecte G ao XOSS APP.
- 2 Clique em **Armazenamento > Treino**.
- 3 Clique em **Editar** no canto superior direito para selecionar um ou vários treinos que deseja excluir ou resincronizar.

Layout de dados personalizados

- 1 Conecte G ao XOSS APP.
 - 2 Clique em **Layout dos dados**.
- Requisito de versão do firmware: Versão 1.09 ou posterior
 - Versão do aplicativo XOSS: Android 3.10.2 ou posterior, iOS 3.11.0 ou posterior

Configuração de fuso horário no XOSS APP

- 1 Conecte G ao XOSS APP.
 - 2 Clique em **Configurações > Utilizador Perfil > Fuso horário**.
- Ele sincronizará o dispositivo com o fuso horário do telefone.



Registre 12 tipos de dados



- 1
- CLOCK (Hora)
 - TEMP (Temperatura)
 - SPD (Velocidade Atual)
 - GRD (Nível)
 - TIME (Tempo Total)
 - DIST (Distância)



- 2
- AVG (Velocity Média)
 - ELE (Elevação)
 - CAL (Calorias)



- 3
- MAX (Velocidade Máx)
 - GAIN (Ascender)
 - ODO (Odômetro)

[MÉTRICO/IMPERIAL] [HORÁRIO ZONA] DEFINIÇÃO



Long premir ambos botões para entrar na configuração.



MÉTRICO/IMPERIAL UNID. CONFL.

Pressione o botão esquerdo: troque de unidade
Pressione longamente o botão direito: próxima etapa



DEFINIR HORÁRIO ZONA

Pressione o botão esquerdo: altere os números
Pressione o botão direito: mudar de posição
Pressione longamente o botão direito: configuração final

Lista de Embalagem



XOSS G x 1



Ciclismo Monte de Computador x 1



Cabo USB Tipo C x 1



Almofada de borracha de protecção x 1




Faixa de Borracha x 2



Manual do Utilizador x 1

Instalação

- Colocar a almofada de borracha na parte de trás do suporte de bicicleta;
- Utilizar um elástico para fixar o suporte ao guidão ou à haste;
- Alinhar as abas na parte de trás do dispositivo com as ranhuras no suporte da bicicleta, pressionar ligeiramente para baixo, e rodar o dispositivo 90 graus até que este se encaixe no lugar.



Cruzar a base com um elástico



Instalar o Computador de Ciclismo

Actualização de Firmware

O XOSS APP irá solicitar-lhe a actualização quando um novo firmware estiver disponível. É melhor que você mantenha o firmware mais recente.

• Se você ficar preso no dFu durante a actualização do firmware, pode tentar desligar e ligar novamente o Bluetooth nas configurações do telefone e reconectar o XOSS APP para atualizá-lo novamente.

Especificação

Nome: Computador de ciclismo XOSS G Smart GPS

Tamanho: 55.6mm x 86.2mm x 18.4mm

Peso do produto: 57g

Temperatura de funcionamento: -10 °C ~ 50 °C

Tempo de Resistência: Até 40 horas

Bateria: 600mAh íão de lítio recarregável

À prova de água: IP67

Exibição de Dados: 12 tipos de dados

Serviço Pós-Venda & Garantia

Tem uma garantia gratuita de um ano a partir da data de compra, por favor contacte o seu revendedor original para serviço de garantia.

As seguintes condições não estão cobertas pela garantia:

- 1.A perda normal do envelhecimento da bateria;
- 2.Danos e perda de produtos devido a instalação inadequada;
- 3.Danos causados por uso anormal, tais como danos causados por temperatura elevada e água.
- 4.Danos causados pelo próprio desmantelamento ou por pessoal de manutenção não autorizado.

Apoio

Aceder a <https://www.xoss.co> ou help.xoss.co para mais informações sobre o produto.