


マニュアル




XOSS G
サイクルコンピューター

GPS初期設定

広い場所を確保して空が遮られないようにし、デバイスを静止して衛星を搜索します。

- ① 右ボタンを押してデバイスの電源を入れます。



- ② 屋外で左ボタンを押して待機します。



- ③ 起動後数分でGPS信号を取得します。

GPS 信号 GPSが表示され、デバイスの準備が整うとビープ音が鳴ります。



- ④ さあ、ライドを始めましょう。



1.はじめに

仕様書

品名	GPSサイクルコンピューター
MODEL	XOSS G
モデル	48*75*19mm
サイズ	52g
動作温度	-10~50℃
電池	500mAh Rechargeable Lithium Ion
連続利用時間	Up to 25 Hours
防水	IPX7
データ	SPD TIME DIST GRD ALT CLOCK ODO

記録の開始
/一時停止

左ボタンを押します

3

続行/一時停止


左ボタンを押します

4

記録終了

左ボタンを長押しします

5



The main device screen displays: SPD 38.8 km/h, TIME 18:38, and DIST 2038.8 km. It has a left button with play/pause and a right button with a power/clock icon.

1 電源オン/オフ

右ボタンを長押しします

2 データの切り替え


右ボタンを押します

9種類のデータを表示


SPD (現在の速度)	AVG (平均速度)	MAX (最大速度)
TIME (運動時間)	ALT (高度)	CLOCK (時間)
DIST (距離)	GRD (斜度)	ODO (積算距離)



MAX screen: 59.6 km/h, 05:40 CLOCK, 589.6 km ODO.



Main device screen: SPD 38.8 km/h, TIME 18:38, DIST 2038.8 km.





AVG screen: 18.8 km/h, 0020 m ALT, 005.8 % GRD.

2.XOSSアプリの接続




QRコードをスキャンしてXOSSをダウンロードする、またはAPPストアでXOSSを検索します。



- XOSS G をオンにし、スマートホンでBLUETOOTHをオンにします。
- アバターをクリックしてデバイスを検索します。
- XOSS G を選択し、接続をクリックします。
(XOSS G がオンになっていることを確認してください)

接続前に左ボタンを長押しして記録を終了します。
アプリにはBLUETOOTH 4.0以上が必要です。

3.XOSSアプリの設定



XOSS G をXOSSアプリに接続した後、設定をクリックして情報を変更します。

ユーザー設定

バックライト

単位

自動停止

ビープ音

タイムゾーンの同期


情報のデータを変更した後、**[保存]**をクリックしてください

注：リセットはXOSS G の設定を初期化することです。ライディングデータの初期化ではありません。

4. [メトリック/インペリアル単位] [タイムゾーン]設定



G+の両方のボタンを押し続けると
設定画面に入ります




メトリック/インペリアル
単位設定
左ボタンを押して、数字または
オプションを設定します。
右ボタン



タイムゾーン設定
設定後、右ボタンを長押しして
設定を終了します


5. STRAVA/TRAININGPEAKSの接続



左ボタンを長押しして、ライディング記録を終了し、ライディングアクティビティをAPPと同期します

アプリに接続したいアバターをクリックし、XOSSでstrava/TrainingPeaksアカウントを連携します。
連携が完了した後にのみ、ライディングアクティビティを strava/TrainingPeaksに同期できることに注意してください。

6.ファームウェアのアップグレード



時々ファームウェアを更新することをお勧めします。
注: Bluetoothがオンになっており、XOSS G がオンになっている

7.梱包内容明細書



XOSS G
GPSサイクルコンピューター*11



マイクロUSBケーブル*1



ラバーバンド*2



マニュアル*1



サイクルコンピューターマウント*1



マウント用ラバーパッド*1

保証

製品をご購入いただきありがとうございます。
製品の保証は購入日から1年間有効です。
保証については、販売店にお問い合わせください。
次の状況については保証対象外となります。

1. バッテリーは消耗品であり、保証されていません
2. 不適切なインストールによる製品の損失
3. 不適切な使用による製品の損傷または紛失。
たとえば、製品を高温下や水の中に置くことなど。
4. 製品を許可なく分解すること。

XOSS HONG KONG CO., LIMITED

ROOMS 1318-9, HOLLYWOOD PLAZA, 610 NATHAN ROAD, MONGKOK, KL, HONG KONG

お問い合わせ: support@xoss.co

詳細情報をご覧ください XOSS.CO



FCC ID: 2AJFWXOSSG