


用戶手冊




XOSS G
GPS單車碼錶

GPS 定位-快速入門指南

欲接收衛星訊號,請保持靜止狀態,並確保在開放空間及無障礙區域使用您的設備

❶ 長按右鍵開機。



❷ 按左側按鈕啟動。



❸ 啟動後GPS後,需時數分鐘才能接收訊號。❹ 享受您的旅程!

GPS 當GPS圖標停止閃爍並聽到BEEP一聲的提示,即代表設備已準備就緒。



1.概覽


規格

產品名稱	智慧 GPS 單車碼錶
型號	XOSS G
尺寸	48*75*19毫米
產品重量	52克
工作溫度	攝氏-10～50度
電池	500mAh可充電鋰離子
記錄時間	長達25小時
防水等級	IPX7
數據	SPD, TIME, DIST, GRD, ALT, CLOCK, ODO.

開始/暫停記錄
按向左按鈕

恢復/暫停
按向左按鈕

結束記錄
長按左鍵






1 電源開/關
長按向右按鈕

2 切換數據顯示
按向右按鈕

顯示9種數據

SPD (現時速度)	AVG (平均速度)	MAX (最高速度)
TIME (運動時間)	ALT (高度)	CLOCK (時間)
DIST (距離)	GRD (等級)	ODO (里程錶)



2.連結XOSS 應用程式



掃描QR碼以下載XOSS,或在您的APP商店中搜索XOSS。



- 打開XOSS G 並打開手機上的藍牙；
- 點擊一下选择设备,然後搜索可用的設備；
- 選擇XOSS G 進行配對(確保XOSS G 已打開)；

注意：連接設備前，長按左側按鈕確定设备处于結束記錄状态；
應用程序需手機硬件支持藍牙4.0或以上版本。

3. XOSS應用程序設置



將XOSS G 與XOSS應用程序連接後，點擊一下設置以修改以下功能

- 用戶設置
- 背光燈
- 提示聲
- 自動暫停
- 單元
- 同步時區


修改後點擊**保存**

注意：重置鍵用於恢復原廠設置，而非用於重置行駛數據。

4. [公制/英制單位] [時區]設置



同時按下G 上的兩個按鈕，
進入設置狀態



公制/英制單位設置
按左按鈕切換單位，
按右按進入下一頁



時區設置
設置完成後，長按
右按鈕退出設置

5.同步到STRAVA/TRAININGPEAKS



每次旅程後，長按左側按鈕結束記錄，並將數據與App同步。

點擊一下個人檔案，進入個人資料界面，將您的Strava/TrainingPeaks帳戶與XOSS同步。
請注意，連接成功後，您的旅程活動只能同步到Strava/TrainingPeaks。

6.升級固件



建議您不時更新固件。

注意：請確保您的藍牙及XOSS G 均已打開。

7.產品清單



XOSS G單車碼錶 x 1



Micro USB電線 x 1



橡膠圈 x 2



用戶手冊*1



單車碼錶支架x 1



保護橡膠墊x 1

售後及保修

感謝您購買XOSS產品，以下為產品售後服務政策自購買之日起，產品享有一年的免費保修，產品保修聯繫原購買處經銷商。

但是以下情況不在保修範圍之內：

1. 電池屬於易耗品不在保修範圍內；
2. 因安裝不當造成的產品遺失或損壞；
3. 非正常使用情況下造成的產品損壞，如高溫、浸水等；
4. 自行或由未經授權的維修人員拆解造成的損壞。

XOSS香港有限公司

香港九龍旺角彌敦道610號荷里活廣場1318-9室

如有任何疑問或欲查詢詳情，請電郵至

support@xoss.co與我們聯絡，

或到訪我們的網站: xoss.co，以獲取更多產品訊息。



FCC ID:2AJFWXOSSG