

**EXTREME OUTDOOR  
SPORTS SCIENCE**

**XOSS**



**NAV+**

# 快速入门指南

- 一、长按右键开机
- 二、完成初始化设置  
选择语言/单位/温度
- 三、短按左键，开始记录
- 四、长按左键结束记录，数据自动保存
- 五、长按右键进入到菜单，可进行设置  
可在码表内进行背光、按键音、自动暂停、语言、单位、温度的设置。



## 绑定 行者APP

应用商店搜索“行者”或者  
扫描右侧二维码下载 行者APP



行者APP



下载二维码

- ① 让码表处于配对模式  
长按右键进入菜单页面，选择 **连接行者APP** 进入配对模式。
- ② 打开行者APP，选择 我的 > 智能设备 > 辰/辰+，然后点击 **配对**

注意：配对成功后你的行者账号会自动与辰+绑定；手机硬件需支持蓝牙5.0或以上版本。



菜单

1. 下载 行者APP
2. 在智能设备中找到 辰+
3. 点击进行连接

设备ID

3693396

配对模式



连接成功

# 图标说明



页面图标示意

| 外设连接 |  |      |
|------|--|------|
| ①    |  | 心率   |
| ②    |  | 踏频   |
| ③    |  | 功率   |
| ④    |  | 速度   |
| ⑤    |  | eTAP |

注：外设图标闪烁表示正在搜索，常亮表示已连接

| GPS信号 |  |     |
|-------|--|-----|
| ⑥     |  | 信号强 |
|       |  | 信号中 |
|       |  | 信号弱 |

| 电池 |  |       |
|----|--|-------|
| ⑪  |  | > 75% |
|    |  | > 50% |
|    |  | > 25% |
|    |  | > 5%  |
|    |  | < 5%  |

注：充电时，右上角的电池图标将从空变为满。当出现四格且不闪烁时，表示充电完成。

| 记录状态 |  |      |
|------|--|------|
| ⑧    |  | 正在记录 |
|      |  | 自动暂停 |
|      |  | 手动暂停 |

| 速度指示 |  |      |
|------|--|------|
| ⑫    |  | 大于均速 |
| ⑬    |  | 等于均速 |
| ⑭    |  | 小于均速 |

| 其他 |       |       |
|----|-------|-------|
| ⑦  |       | 已连接手机 |
| ⑨  | 12:38 | 时间    |
| ⑩  | 26°C  | 温度    |

# 运动记录

- 短按左键开始搜索GPS信号
- 定位成功后，设备会有提示音

注意：搜索GPS信号时，请保持静止，并确保在开放空间和上方无障碍区域。

## 运动记录中

- 短按右键可切换数据显示（最多可显示6页数据）
- 短按左键可恢复/暂停记录
- 长按左键可结束记录，轨迹会自动保存



## 运动模式

辰+目前支持两种运动模式：

- 骑行
- 室内骑行（需要连接传感器）

## 同步轨迹

连接行者APP后，未同步的轨迹会自动同步到行者APP，  
你可在行者APP内查看更多数据分析。

# 管理轨迹

- ① 将辰+连接到行者 APP。
- ② 点击 存储管理 > 轨迹。
- ③ 点击右上角的编辑，选择你想要删除或重新同步的一个或多个轨迹。

# 时区设置

- ① 将辰+连接到行者 APP。
- ② 点击设置 > 用户信息 > 时区。



# 连接传感器

- ① 长按右键，进入 **菜单** 页面
- ② 选择 **传感器**
- ③ 唤醒传感器并保持在码表附近
- ④ 选择传感器连接

注意：辰+目前仅支持连接ANT+传感器。



菜单



传感器



搜索

## 下载和管理基础数据

- 使用USB线将辰+连接至计算机
- 下载可至帮助中心 [hc.imxingzhe.com](http://hc.imxingzhe.com)

## 自定义表盘

需连接行者APP进行设置

最多可设置6个表盘，支持选择17种布局，显示49种数据

# 导航

## ① 将路书导入辰+码表

- 将辰+连接到行者APP并进入设备主页
- 点击 **路书** > **导入路书** > **导入 (右图)**
- 有关如何创建路书的更多信息, 请访问网站 ([hc.imxingzhe.com](http://hc.imxingzhe.com))。



## ② 开始导航


- 长按右键进入菜单页面
- 选择 **路书导航** > 选择路书
- 返回码表的导航页面, 即可查看路线
- 开始记录后, 即可使用导航
- 在导航页面, 短按码表上下键可放大缩小小路线。



菜单



选择路书



开始导航

## ③ 删除路书

### 在行者 APP中删除

- 将辰+连接到行者 APP。
- 点击**路书**> 点击右上角的删除符号 > 点击**删除**。

### 在辰+中删除

- 长按右键打开辰+并进入菜单页面。
- 选择**导航**。
- 选择需要删除的路书 > 短按右键 > 选择**删除**。

# 固件升级

有新固件时, 行者APP会提示你更新, 建议你始终保持最新固件。

# 附件清单

|                |    |
|----------------|----|
| 辰+ 智能GPS码表     | ×1 |
| 橡胶圈            | ×2 |
| 保护橡胶垫          | ×1 |
| 码表支架           | ×1 |
| Type-C USB 数据线 | ×1 |
| 用户手册           | ×1 |



辰+ 主机×1



Type-C USB 数据线×1



橡胶圈×2



码表支架×1




保护橡胶垫×1



用户手册×1

## 安装方法

- ① 将橡胶垫放在自行车支架的背面；
- ② 使用橡皮筋固定支架在车把或把立上；
- ③ 将设备背面的卡口与自行车支架的凹槽对齐，稍微往下压，并将设备旋转 90 度，直到它锁定到位。



用橡胶圈将底座交叉绑扎



安装码表

# 规格

产品名称：智能GPS码表

型号：辰+

尺寸：88mm × 55mm × 19mm

重量：64g

工作温度：-10℃ ~ 50℃

防水等级：IP×7

续航时间：持续记录33小时

电池信息：600mAh 可充电锂电池

无线传输：ANT+/蓝牙

# 售后及保修

自购买之日起，产品享有一年的免费保修，产品保修联系原购买处经销商

但是以下情况不在保修范围之内：

1. 电池属于易耗品不在保修范围内；
2. 因安装不当造成的产品遗失或损坏；
3. 非正常使用情况下造成的产品损坏，如高温、浸水等；
4. 自行或由未经授权的维修人员拆解造成的损坏。

# 支持

上海大不自多信息科技有限公司

地址：上海市杨浦区国顺东路800号东楼602

电话：021-31600166

访问 [www.imxingzhe.com](http://www.imxingzhe.com)

可以获得产品的安装视频和更多产品信息

添加公众号 [imxingzhe](#) 或访问 [hc.imxingzhe.com](http://hc.imxingzhe.com) 可获得更多帮助

**XOSS**  
**EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE**