

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



NAV+

Guia de Início Rápido

1. Long pressione o botão direito para ligar o dispositivo.
2. Inicialização completa.
Seleccionar Língua/Unidade/Temperatura
3. Curto-circuito prima o botão esquerdo para iniciar a gravação.
4. Long pressione o botão esquerdo para terminar a gravação, o treino será automaticamente guardado.
5. Long pressione o botão direito para entrar no menu de configurações.

Luz de fundo, tom de tecla, pausa automática, língua, unidade e temperatura podem ser definidos no computador de ciclismo.



Botão esquerdo

Imprensa Longa: Fim da gravação

Imprensa curta: Início/Pausa/Retroceder

Botão Direito

Imprensa Longa: Ligar/Menu

Imprensa curta: Página de Confirmação/Troca

Ligar com XOSS APP

Pesquisar XOSS na loja de jogos Google Play/App Store, ou digitalizar QR CODE à direita para descarregar XOSS APP.



XOSS APP




CÓDIGO QR

- 1 Colocar o dispositivo em modo de emparelhamento


Mantenha pressionado o botão direito para entrar na página de menu e selecione Conecte XOSS para entrar no modo de emparelhamento.

- 2 Abrir o XOSS APP, seleccionar **Dispositivo>XOSS NAV/NAV+**, depois clicar em Emparelhar


Obs.: A sua conta XOSS será automaticamente vinculada ao NAV+ após um emparelhamento bem sucedido; o App requer hardware telefónico que suporte Bluetooth 5.0 ou superior.



Menú




Modo de emparelhamento



Conectar-se com sucesso

Descrição do Ícone



Ícones da página

Ligação de sensores		
①		Ritmo cardíaco
②		Cadência
③		Podermetro
④		Velocímetro
⑤		eTAP

Obs.: Os ícones a piscar indicam que está a procurar, a luz constante indica que está ligada.

Sinal GPS		
⑥		Sinal forte
		Bom sinal
		Sinal fraco

Capacidade da bateria		
⑪		> 75%
		> 50%
		> 25%
		> 5%
		< 5%

Obs.: Durante carregamento, ícone da bateria no canto superior direito mudará de vazio para cheio. E quando houver 4 barras e não piscar, significa carregamento concluído.

Estado de Gravação		
⑧		Gravação
		Pausa Auto
		Pausa Manual

Indicador de velocidade		
⑫		Acima de AVG
⑬		Igual a AVG
⑭		Abaixo de AVG

Outros		
⑦		Telefone ligado
⑨	12:38	Hora
⑩	26°C	Temperatura

Gravação de Treinos

- Premir brevemente o botão esquerdo para procurar por GPS.
- Após o posicionamento bem sucedido, o dispositivo emitirá um sinal sonoro.

Obs.: Para procurar por sinal de GPS, por favor permaneça estático e certifique-se de que o seu dispositivo é utilizado em espaço aberto e área livre de barreiras.

Gravação de Treinos

- Premir brevemente o botão direito para mudar a visualização dos dados (até 6 páginas de dados).
- Premir brevemente o botão esquerdo para retomar/pausar a gravação.
- Se pressionar durante muito tempo o botão esquerdo para terminar a gravação, os treinos serão automaticamente guardados.



Gravação de Treinos

Modos de Treino

NAV+ suporta dois modos de treino atualmente:

- Ciclismo
- Ciclismo de interior (Sensores precisam estar conectados)

Sincronizar Treinos


Após a ligação ao XOSS APP, os treinos não sincronizados serão automaticamente sincronizados com o XOSS APP. Pode ver mais análises de dados em XOSS APP.

Gerenciar treinos

- ① Conecte NAV+ ao XOSS APP.
- ② Clique em **Armazenamento** > **Treino**.
- ③ Clique em **Editar** no canto superior direito para seleccionar um ou vários treinos que deseja excluir ou resincronizar.

Configuração do Fuso Horário


- ① Conecte NAV+ ao XOSS APP.
- ② Clique em **Configurações** > **Utilizador Perfil** > **Fuso horário**.




Ligar o Sensor

- ① Long pressione o botão direito para entrar na **página do Menu**.
- ② Seleccionar o **Sensor**.
- ③ Certifique-se de que o seu sensor está perto do computador de ciclismo e desperto.
- ④ Seleccionar o sensor e ligá-lo.


Obs.: NAV+ só suporta a conexão com sensores ANT+ atu



Menú



Sensores



Pesquisa

Download and Manage the Map

No site da XOSS

- Faça o download do mapa em seu computador. (<https://www.xoss.co/#/download/maps>)
- Conecte o NAV+ ao computador usando o cabo USB.

Layout de dados personalizados

Ele precisa se conectar ao XOSS APP.

Podem ser definidos até 6 painéis, com suporte à seleção de 17 layouts e à exibição de 49 tipos de dados.

Navegação


① Importar o Guia de Itinerários para o XOSS NAV+

- Conecte o NAV+ ao XOSS APP e entre na página inicial do dispositivo.
- Clique em **Guia de Itinerários** > **Importar Guia de Itinerários** > **Importar** (Imagem à direita).
- *Acesse o site (help.xoss.co) para obter mais informações sobre como criar o Routebook.



② Start navegação

- Premir continuamente o botão direito para entrar na página do menu.
- Selecionar **Navegação** > Selecionar Guia de Itinerários.
- Voltar à página de navegação do computador de ciclismo para ver o percurso.
- A navegação está disponível quando se começa a gravar.
- *Prima brevemente as teclas para cima e para baixo no computador de ciclismo para aumentar e diminuir o zoom da rota na página de navegação.



Menu



Selecionar Guia de Itinerários



Start navegação

③ Excluir Guia de Rotas

Exclua no XOSS APP

- Conecte NAV+ ao XOSS APP.
- Clique em **Guia de Rotas** > Clique no símbolo de excluir no canto superior direito > Clique em **Excluir**.

Exclua-o no NAV+

- Pressione longamente o botão direito para ligar e entrar no **Menu**.
- Selecione **Navegação**.
- Selecione Guia de Rotas que precisa excluir > Pressione rapidamente o botão direito > Selecione **Excluir**.

Atualização de Firmware

O XOSS APP irá solicitar-lhe a actualização quando um novo firmware estiver disponível.
É melhor que você mantenha o firmware mais recente.

Lista de Embalagem

NAV+ Computador de ciclismo GPS inteligente	×1
Faixa de Borracha	×2
Almofada de borracha de protecção	×1
Ciclismo Monte de Computador	×1
Cabo USB Tipo C	×1
Manual do Utilizador	×1



NAV+ ×1



Cabo USB Tipo C×1



Faixa de Borracha×2



Ciclismo Monte de Computador×1




Almofada de borracha de protecção×1



Manual do Utilizador×1

Instalação

- 1 Colocar a almofada de borracha na parte de trás do suporte de bicicleta;
- 2 Utilizar um elástico para fixar o suporte ao guidão ou à haste;
- 3 Alinhar as abas na parte de trás do dispositivo com as ranhuras no suporte da bicicleta, pressionar ligeiramente para baixo, e rodar o dispositivo 90 graus até que este se encaixe no lugar.



Cruzar a base com um elástico



Instalar o Computador de Ciclismo

Especificação

Nome: Computador de ciclismo GPS inteligente

Modelo: NAV +

Tamanho: 88mm × 55mm × 19mm

Peso do produto: 64g

Temperatura de funcionamento: -10 °C ~ 50 °C

À prova de água: IP×7

Tempo de Resistência: Até 33 Horas

Bateria: 600mAh íão de lítio recarregável

Transmissão sem fios: ANT+/Bluetooth

Serviço Pós-Venda & Garantia

Tem uma garantia gratuita de um ano a partir da data de compra, por favor contacte o seu revendedor original para serviço de garantia.

As seguintes condições não estão cobertas pela garantia:

1. A perda normal do envelhecimento da bateria;
2. Danos e perda de produtos devido a instalação inadequada;
3. Danos causados por uso anormal, tais como danos causados por temperatura elevada e água.
4. Danos causados pelo próprio desmantelamento ou por pessoal de manutenção não autorizado.

Apoio

Aceder a help.xoss.co para mais informações sobre o produto.

XOSS
EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE