



Schnellstartanleitung

1. Halten Sie die rechte Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Vervollständigen Sie die ursprüngliche Einrichtung.
Sprache/Einheit/Temperatur auswählen
3. Drücken die linke Taste kurz, um die Aufzeichnung zu starten.
4. Halten Sie die linke Taste gedrückt, um die Aufzeichnung zu beenden. Die Trainingsdaten werden automatisch gespeichert.
5. Halten Sie die rechte Taste gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
Im Fahrradcomputer können Hintergrundbeleuchtung, Tastenton, automatische Pause, Sprache, Einheit und Temperatur eingestellt werden.



Linke Taste

Gedrückt halten: Aufzeichnung beenden
Kurz drücken: Start/Pause/Zurück

Rechte Taste

Gedrückt halten: Einschalten/Menü
Kurz drücken: Bestätigen /Seitenwechsel

Verbindung mit XOSS APP

Suchen Sie XOSS im Google Play Store/APP Store oder scannen Sie den QR CODE rechts, um die XOSS APP herunterzuladen.




XOSS APP



QR CODE

- ① Das Gerät in den Kopplungsmodus setzen (unten rechts)
Drücken Sie die rechte Taste, um die Menüseite aufzurufen (unten links) und wählen Sie XOSS Verbinden, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- ② Die XOSS APP öffnen, **Gerät>XOSS NAV** wählen und dann auf **Koppeln** klicken.


Hinweis: Ihr XOSS-Konto wird nach erfolgreichem Koppeln automatisch mit NAV verbunden; für die Nutzung der App ist eine Telefonhardware erforderlich, die Bluetooth 5.0 oder höher unterstützt.



Menü




Kopplungsmodus



Erfolgreich verbunden

Beschreibung der Symbole



Seitensymbole

Sensoranschluss		
①		Herzfrequenz
②		Trittfrequenz
③		Leistungsmesser
④		Geschwindigkeitsmesser

Hinweis: Die blinkenden Symbole weisen darauf hin, dass das Gerät auf der Suche ist, und das konstante Licht weist darauf hin, dass es angeschlossen ist.

GPS-Signal		
⑥		Starkes Signal
		Gutes Signal
		Schwaches Signal

Batteriekapazität		
⑪		> 75%
		> 50%
		> 25%
		> 5%
		< 5%

Aufzeichnungsstatus		
⑧		Aufzeichnung
		Automatische Pause
		Manuelle Pause

Geschwindigkeitsanzeiger		
⑫		Über AVS
⑬		Gleich AVS
⑭		Unter AVS

Sonstiges		
⑦		Verbundenes Telefon
⑨	12:38	Uhrzeit
⑩	26°C	Temperatur

Trainingsaufzeichnung

- Durch kurzes Drücken der linken Taste wird nach GPS gesucht.
- Nach erfolgreicher Positionierung gibt das Gerät einen Signalton aus.

Hinweis: Zur Suche nach GPS bleiben Sie bitte ruhig und stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät in einem offenen und barrierefreien Bereich verwendet wird.

Trainingsaufzeichnung:

- Durch kurzes Drücken der rechten Taste wird die Datenanzeige umgeschaltet (bis zu 6 Datenseiten).
- Durch kurzes Drücken der linken Taste wird die Aufzeichnung fortgesetzt/angehalten.
- Durch langes Drücken der linken Taste wird die Aufzeichnung beendet, und die Trainingsdaten werden automatisch gespeichert.




Trainingsaufzeichnung

Synchronisierung der Trainingsdaten


Nach dem Verbinden mit der XOSS APP werden die nicht synchronisierten Trainingseinheiten automatisch auf die XOSS APP synchronisiert. Sie können weitere Datenanalysen in der XOSS APP ansehen.

Verbindung mit dem Sensor


- ① Halten Sie die rechte Taste gedrückt, um die **Menüseite** aufzurufen.
- ② Wählen Sie den **Sensor**.
- ③ Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Sensor in der Nähe des Fahrradcomputers befindet und aktiviert ist.
- ④ Wählen Sie den Sensor aus und stellen Sie die Verbindung her.



Menü



Sensor



Suche

Navigation

① Routebook in XOSS NAV importieren


- Aktivieren Sie die XOSS App.
- Verbinden Sie NAV und rufen Sie die Startseite des Geräts auf.
- Klicken Sie auf **Routebook>Routebook importieren>Importieren** (Bild rechts).



② Navigation starten

- Halten Sie die rechte Taste lang gedrückt, um die Menüseite aufzurufen.
- Wählen Sie **Navigation>Routebook** aus.
- Wechseln Sie zur Navigationsseite des Fahrradcomputers, um die Route anzuzeigen.
- Die Navigation ist verfügbar, sobald Sie die Aufzeichnung starten.

* Drücken Sie kurz die Tasten Aufwärts und Abwärts auf dem Fahrradcomputer, um die Route auf der Navigationsseite zu vergrößern oder zu verkleinern.



Menü



Routebook aus



Navigation starten

Benutzerdefiniertes Datenlayout

Eine Verbindung mit der XOSS APP ist erforderlich.

Es können bis zu 6 Dashboards eingerichtet werden, die 17 Layouts unterstützen und 39 Datentypen anzeigen.

Aktualisierung der Firmware

Die XOSS APP wird Sie zur Aktualisierung auffordern, wenn eine neue Firmware verfügbar ist. Es wird empfohlen, immer die neueste Firmware zu verwenden.

Packliste

NAV- Intelligenter GPS-Fahrradcomputer	×1
Gummiband	×2
Schutzgummipad	×1
Fahrradcomputer-Halterung	×1
Typ-C-USB-Kabel	×1
Betriebsanleitung	×1



NAV×1



Typ-C-USB-Kabel×1



Fahrradcomputer-Halterung×1



Gummiband×2




Schutzgummipad×1




Betriebsanleitung×1

Installation

- ① Legen Sie das Gummipad auf die Rückseite des Fahrradständers;
- ② Verwenden Sie ein Gummiband, um die Halterung am Lenker oder Vorbau zu befestigen;
- ③ Richten Sie die Laschen auf der Rückseite des Geräts an den Nuten des Fahrradständers aus, drücken Sie leicht nach unten und drehen Sie das Gerät um 90 Grad, bis es einrastet.



Sockel mit einem Gummiband über Kreuz befestigen



Fahrradcomputer installieren

Spezifikation

Bezeichnung: NAV - Intelligenter GPS-Fahrradcomputer

Modell: XOSS NAV

Größe: 88mm × 55mm × 19mm

Produktgewicht: 59 Gramm

Arbeitstemperatur: -10 °C ~ 50 °C

Wasserdichte: IP×7

Dauerlaufzeit: Bis zu 33 Stunden

Batterie: 600mAh wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Drahtlose Übertragung: ANT+/Bluetooth

Kundendienst und Garantie

Eine kostenlose Garantie wird für ein Jahr ab dem Kaufdatum erfolgen. Wenden Sie sich ggf. an den ursprünglichen Händler am Kaufort.

Die Garantie wird jedoch in folgenden Fällen ausgeschlossen:

1. Die Batterie ist ein Verbrauchsprodukt und fällt nicht unter die Garantie.
2. Das Produkt geht verloren oder wird durch eine unsachgemäße Installation beschädigt.
3. Wenn Schäden am Produkt, die durch abnormalen Gebrauch verursacht wurden, z. B. durch hohe Temperaturen, Eintauchen in Wasser usw. entstehen.
4. Wenn Schäden, die durch die Demontage durch Sie selbst oder durch nicht autorisierte Reparateure verursacht wurden, entstehen.

Unterstützung

Weitere Produktinformationen finden Sie unter <https://www.xoss.co>.