EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE

XOSS

NAV

Guide de démarrage rapide

1. Appuyez longtemps sur le bouton droit pour ouvrir l'appareil.
2. Terminer l'initialisation.
   Sélectionner la langue / l'unité / la température
3. Appuyez brièvement sur le bouton gauche pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez longtemps sur le bouton gauche pour terminer l'enregistrement et l'entraînement sera sauvegardé automatiquement.
5. Appuyez longtemps sur le bouton droit pour entrer dans le menu de configuration.
   Le rétroéclairage, les tonalités des touches, les pauses automatiques, la langue, les unités et la température peuvent être réglés dans l'compteur du vélo.

Connexion à l'APP XOSS

Recherchez xoss dans Google Play store / app store ou numérisez le Code QR à droite pour télécharger l'APP XOSS.

XOSS APP

Code QR

① Placer l'appareil en mode appariement (en bas à droite)
Appuyez sur le bouton droit pour accéder à la page du menu (en bas à gauche) et sélectionnez Connect XOSS pour entrer en mode appariement.

② Ouvrez l'APP XOSS, sélectionnez **Périphérique** > **XOSS NAV**, puis cliquez sur **Appariement**.

Remarque: Une fois jumelé avec succès, votre compte xoss sera automatiquement lié au NAV; L'APP nécessite du matériel mobile qui prend en charge Bluetooth 5.0 ou plus tard.



Menu

Mode d'appariement



Connexion réussie

Description des icônes



Icônes de page

Connexions des capteurs		
①		Fréquence cardiaque
②		Fréquence de roulement
③		Indicateur de puissance
④		Indicateur de vitesse

Remarque: Une icône clignotante indique une recherche en cours et une mise en évidence continue indique une connexion.

État de l'enregistrement		
⑥	GPS	Enregistrement
	GPS	Pause automatique
	GPS	Pause manuelle

Capacité de la batterie		
⑪		> 75%
		> 50%
		> 25%
		> 5%
		< 5%

État de l'enregistrement		
⑧	▶	Enregistrement
	❚❚A	Pause automatique
	❚❚	Pause manuelle

Indicateur de vitesse		
⑫	▲	Au - dessus de AVS
⑬	▬	égal à AVS
⑭	▼	Inférieur à AVS

Autres		
⑦		Téléphone connecté
⑨	12:38	Temps
⑩	26℃	Température

Enregistrement de mouvement

- Appuyez brièvement sur le bouton gauche pour rechercher le GPS.
- Une fois positionné avec succès, l'appareil bipera.

Remarque : Pour rechercher le GPS, restez immobile et assurez - vous que votre appareil est utilisé dans des espaces ouverts et accessibles.

Enregistrement de mouvement:

- Appuyez brièvement sur le bouton droit pour changer l'affichage des données (jusqu'à 6 pages de données).
- Appuyez brièvement sur la touche gauche pour reprendre / mettre en pause l'enregistrement.
- Appuyez longtemps sur la touche gauche pour terminer l'enregistrement et la piste de mouvement sera automatiquement enregistrée.



Enregistrement de mouvement

Mouvement synchronisé

Une fois connecté à l'APP XOSS, le mouvement non synchronisé est automatiquement synchronisé à l'APP XOSS. Vous pouvez voir plus d'analyses de données dans l'APP XOSS.

Connexion des capteurs

① Appuyez longtemps sur le bouton droit pour accéder à la page du menu.

② Sélectionnez le capteur.

③ Assurez - vous que votre capteur est situé près du compteur du vélo et qu'il est éveillé.

④ Sélectionnez le capteur et le connectez.



Menu



Capture



Recherche

Navigation

① Importer le Routebook dans XOSS NAV

- Ouvrez l'APP xoss.
- Connectez NAV et accédez à la page d'accueil de l'appareil.
- Cliquez sur **Routebook** > **Importer Routebook** > **Importer** (Image de droite).

② Démarrer la navigation

- Appuyez longtemps sur le bouton droit pour accéder à la page du menu.
- Sélectionnez **Navigation** > Sélectionnez Manuel de Route.
- Retournez à la page de navigation du compteur du vélo pour voir l'itinéraire.
- La navigation est disponible après le début de l'enregistrement.

*Appuyez brièvement sur les touches haut et bas du compteur du vélo pour zoomer sur la page de navigation.



Menu

Sélectionnez Manuel de Route



Démarrer la navigation

Personnaliser la disposition des données

Vous devez vous connecter à l'APP XOSS.
Vous pouvez configurer jusqu'à 6 tableaux de bord, prendre en charge 17 mises en page et afficher 39 types de données.

Mise à jour du firmware

Lorsque le nouveau firmware est disponible, l'APP XOSS vous invite à le mettre à jour et vous recommande de toujours le tenir à jour.

Liste des Annexes

NAV- Compteur de Vélo GPS intelligent ····· ×1

Bande de caoutchouc ····· ×2

Protection des tampons en caoutchouc ····· ×1

Support du compteur de vélo ····· ×1

Câble USB de type C ····· ×1

Manuel de l'Utilisateur ····· ×1

NAV×1

Câble USB de type C×1

Support de compteur de vélo×1

Bande de caoutchouc×2

Protection des tampons en caoutchouc×1

Manuel de l'Utilisateur×1

Installation

① Placer le coussin en caoutchouc à l'arrière du support du vélo;

② Fixer le support au guidon ou à la barre avec des bandes de caoutchouc;

③ Aligner les onglets à l'arrière de l'appareil avec les rainures sur le support du vélo, appuyer légèrement vers le bas et faire tourner l'appareil de 90 degrés jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



Traversez la base avec des bandes de caoutchouc



Installer un compteur de vélo

Spécification

Nom : NAV- Compteur de Vélo GPS intelligent
Maquette : XOSS NAV
Taille : 88mm × 55mm × 19mm
Poids du produit : 59g
Température de fonctionnement : -10℃ ～ 50℃
Durée de vie : jusqu'à 33 heures
Batterie : batterie lithium - ion rechargeable 600mah
Transmission sans fil : ANT + / Bluetooth

Après-vente et Garantie

Le produit a une garantie gratuite d'un an à compter de la date d'achat. Contactez votre revendeur d'origine pour le service de garantie.

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :
1. La perte normale de vieillissement de la batterie.
2. Dommages et pertes de produits causé par une mauvaise installation.
3. Dommages causés par une utilisation anormale, comme une température élevée, des dégâts d'eau, etc.
4. Dommages causés par le démontage par vous-même ou par du personnel non autorisé.

Soutien

Veuillez visiter https://www.xoss.co en savoir plus sur le produit.