

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



NEBULA

제품 소개

XOSS Nebula 스마트 도트 매트릭스 램프는 지능화, 차별화의 자전거 부속품으로 그 취지는 주행의 안전성과 사용자 체험을 향상시키려는 것입니다. 주요 기능에는 차별화 LED 매트릭스 디스플레이, 블루투스 연결과 네비게이션 안내, 브레이크 측정 경고, 팀 모드 동기화 점멸, 저전기량 제시를 포함합니다.

제품 명세서



XOSS Nebula x 1



새들 레일 마운트 x 1



고무 패드 x 1



실리콘 스트랩 x 1



전용 베이스 x 1



베이스 고무 패드 x 1



고무 O링 x 2



Type-C USB
충전 케이블 x 1



육각 렌치 x 1




사용설명서 x 1

설비의 설치


■ 시트포스트의 고정

- ① 고무 패드를 시트포스트에 방치합니다.
- ② 실리콘 스트랩을 사용하여 고정합니다.
- ③ XOSS Nebula스마트 도트 매트릭스 램프를 베이스에 끼워 넣고 90도 돌려 주면 됩니다.




■ 기타 고정

- ① 베이스 고무 패드를 전용 베이스 뒷면에 끼워 넣습니다.
- ② 고무 O링을 사용하여 헬멧, 백팩 등의 임의 위치에 교차 고정합니다.
- ③ XOSS Nebula스마트 도트 매트릭스 램프를 베이스에 끼워 넣고 90도 돌려 주면 됩니다.




■ 새들 레일의 고정

- ① 새들 레일 설치 베이스의 오목 슬롯에 새들 레일을 끼워 넣고 육각 렌치를 사용하여 스크류를 고정합니다.
- ② 베이스의 각도를 조절하고 스크류를 단단히 잠그어 사용에 적합하도록 합니다.
- ③ XOSS Nebula스마트 도트 매트릭스 램프를 베이스에 끼워 넣고 90도 돌려 주면 됩니다.



사용 설명

- ① 길게 눌러서 시동하고 시동 후에 원클릭하여 점멸 모드 / 패턴을 순환 전환할 수 있습니다.
- ② 길게 눌러서 닫고 닫은 후에 원클릭하여 잔류 전기량을 디스플레이할 수 있습니다.
- ③ 브레이크시에 후미등이 하이라이트 상태로 전환합니다.
- ④ 장시간 정지 후에는 슬립 모드로 진입합니다.



*주행하기 전에 제품의 전기량을 충분하게 확보하십시오.

XOSS APP 지원

앱 스토어에서 “XOSS” 를 검색하거나 오른쪽 QR 코드를 스캔하여 XOSS APP를 다운로드 합니다.

스마트 디바이스 > 센서를 클릭, 접속하여 연결을 검색합니다.



XOSS APP



QR 코드

* iOS 13.0, Android 7.0 이상 스마트 핸드폰 시스템에 적합

■ 자체 정의 패턴

주행자 XOSS APP를 통하여 패턴, 밝기와 색상을 자체 정의할 수 있습니다.

■ 팀 모드 동기화 점멸 패턴

동일 팀 패턴을 구비한 후미등을 자동으로 발견하고 동기화 점멸합니다.

팀과 일정한 거리를 이탈시에 자동으로 개인 모드로 전환합니다.

■ 자동 신호등

핸드폰 APP / 자전거 속도계에 연결하여 운동시에 자동으로 시동하고 더욱 편리한 사용자 체험을 제공하며 수동으로 후미등을 작동할 필요가 없습니다. 또한 APP / 자전거 속도계에서 수신한 네비게이션 정보를 수신하여 노선에 따라 좌우 회전 제시 기능을 제공할 수 있습니다.

더 자세한 기능은 APP에서 설비에서 펌웨어 업그레이드할 수 있습니다.

제품 사양

배터리 지속 시간: 8~35시간(상이한 점멸 모드에 따라)
충전 방식: Type-C, PD 충전기 호환
배터리 용량: 500mAh
충전 입력: 5V=300mA
방수 등급: IPX7 방수 등급, 다양한 날씨 조건에 적용합니다.
사용 온도: -10°C ~ 60°C
저장 온도: -20°C ~ 70°C
설치 방식: 시트포스트, 헬멧, 백팩 및 새들 레일 등 다양한 고정 설치 방식

A/S 및 품질 보증

본 제품은 (주)엑사인터내셔널에서 공급되는 제품에 한하여 A/S가 가능하며, 제품은 구매일로 부터 1년 이내에 무상 A/S를 받을 수 있으며, 이후 유상 A/S가 가능합니다.
(단, 제조사 사정으로 인한 부품 수급 불가시 유상 A/S가 불가할 수 있습니다)
A/S 관련 문의는 구매처/수입사를 통해 문의 바랍니다.

다음과 같은 사항은 유상 수리가 되거나 유지 보수가 거부 될 수 있습니다.

- 사용설명서 이외의 사용으로 인한 손상(부적절한 설치, 잘못된 사용).
 - 일반적인 사용으로 인한 노후화 및 굽힘.
 - 장시간 사용으로 인한 배터리 소모(배터리는 소모품으로 보증 범위내 포함되지 않음).
 - 제품 설계, 기술, 제조, 품질 등의 문제가 아닌 다른 원인으로 인한 고장 및 파손.
 - 무상 보증 기간 만료(구매 후 1년) 후 유지 보수시 유상 수리가 진행됨.
 - 중고 구매자는 보증기간에 따른 무상 A/S를 받을 수 없으며, 유지 보수 비용이 부과.
- (단, 해외 구매 제품의 경우 무상 A/S 및 유상 수리 불가)
- 주문 정보를 제공할 수 없고 구매 이력을 조회 할 수 없는 경우 무상 A/S 및 유상 수리 불가
- 판매자는 상기 내용을 해석할 권리가 있습니다.

제품 정보

<https://www.xoss.co> 또는 help.xoss.co 에 접속하여 더 많은 제품 정보를 확인 할 수 있습니다.

XOSS
EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE