

辰-智能GPS码表



用户手册

快速入门指南

一、长按右键开机

二、完成初始化设置

选择语言/单位/温度

三、短按左键，开始记录

四、长按左键结束记录，数据自动保存

五、长按右键进入到菜单，可进行设置

可在码表内进行背光、按键音、自动暂停、语言、单位、温度的设置。



左键

长按：结束记录

短按：开始/暂停/返回

右键

长按：开机/菜单

短按：确认/切换页面

绑定 行者APP

应用商店搜索“行者”或者
扫描右侧二维码下载 行者APP



行者APP



下载二维码

① 让码表处于配对模式（下图右）

长按右键进入菜单页面（下图左），选择 **连接行者APP** 进入配对模式。

② 打开行者APP，选择 我的，智能设备，然后点击 配对

注意：配对成功后你的行者账号会自动与辰绑定；手机硬件需支持蓝牙5.0或以上版本。



菜单

1. 下载 行者APP
2. 在智能设备中找到 辰
3. 点击进行连接

设备ID


3693396

配对模式



连接成功

图标说明



页面图标示意

外设连接

①		心率
②		踏频
③		功率
④		eTap 电变
⑤		速度

注：外设图标闪烁表示正在搜索，常亮表示已连接

GPS信号

⑥		信号强
		信号中
		信号弱

电池电量

⑪		电量 > 75%
		电量 > 50%
		电量 > 25%
		电量 > 5%
		电量 < 5%

记录状态

⑧		正在记录
		自动暂停
		手动暂停

速度指示

⑫		大于均速
⑬		等于均速
⑭		小于均速

其他

⑦		已连接手机
⑨	12:38	时间
⑩	26°C	温度

运动记录

- 短按左键开始搜索GPS信号
- 定位成功后，设备会有提示音

注意：搜索GPS信号时，请保持静止，并确保在开放空间和上方无障碍区域。



运动记录中

运动记录中：

- 短按右键可切换数据显示（最多可显示6页数据）
- 短按左键可恢复/暂停记录
- 长按左键可结束记录，轨迹会自动保存

同步轨迹

连接行者APP后，未同步的轨迹会自动同步到行者APP，
你可在行者APP内查看更多数据分析。

连接传感器

- ① 长按右键，进入 **菜单** 页面
- ② 选择 **传感器**
- ③ 唤醒传感器并保持在码表附近
- ④ 选择传感器连接



菜单



传感器



搜索

导航

①将路书导入辰码表

- 打开行者APP
- 连接辰并进入设备主页
- 点击 **路书**，**导入路书**，**导入**（右图）



②开始导航

- 长按右键进入菜单页面
- 选择 **导航**，选择路书
- 返回码表的导航页面，即可查看路线
- 开始记录后，即可使用导航
- 在导航页面，短按码表上下键可放大缩小路线图。



菜单



选择路书



开始导航

自定义表盘

需连接行者APP进行设置

最多可设置6个表盘，支持选择17种布局，显示39种数据

运动模式切换

长按右键，进入菜单页面，选择 **运动模式**，可切换运动模式，辰支持骑行、室内骑行等多种运动模式。

固件升级

有新固件时，行者APP会提示你更新，建议你始终保持最新固件。

附件清单

辰-智能GPS码表	×1
橡胶圈	×2
保护橡胶垫	×1
码表支架	×1
Type-C USB 数据线	×1
用户手册	×1



辰-主机×1



Type-C USB 数据线×1



橡胶圈×2



码表支架×1




保护橡胶垫×1




用户手册×1

安装方法

- ① 将橡胶垫放在自行车支架的背面；
- ② 使用橡皮筋固定支架在车把或把立上；
- ③ 将设备背面的卡口与自行车支架的凹槽对齐，稍微往下压，并将设备旋转 90 度，直到它锁定到位。



用橡胶圈将底座交叉绑扎



安装码表

规格

产品名称：辰-智能GPS码表
型号：NAV
尺寸：88mm × 55mm × 19mm
重量：59g
工作温度：-10℃ ~ 50℃
防水等级：IP×7
续航时间：持续记录33小时
电池信息：600mAh 可充电锂电池
无线传输：ANT+/蓝牙

售后及保修

自购买之日起，产品享有一年的免费保修，产品保修联系原购买处经销商

但是以下情况不在保修范围之内：

1. 电池属于易耗品不在保修范围内；
2. 因安装不当造成的产品遗失或损坏；
3. 非正常使用情况下造成的产品损坏，如高温、浸水等；
4. 自行或由未经授权的维修人员拆解造成的损坏。

支持

上海大不自多信息科技有限公司
地址：上海市杨浦区国顺东路800号东楼602
电话：021-31600166

访问www.imxingzhe.com
可以获得产品的安装视频和更多产品信息
添加公众号imxingzhe可获得更多帮助