

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



XOSS G+

POSICIONAMENTO GPS

- 1 Pressione por longo tempo no botão direito para ligar
- 2 Pressione rapidamente o botão esquerdo para iniciar a busca por GPS
( O ícone de GPS aparece e começa a piscar)
- 3 Após a inicialização, permaneça imóvel por alguns minutos para adquirir o sinal de GPS.
 Quando o ícone do GPS parar de piscar com o aviso BEEP, isso indica que o dispositivo está pronto.
- 4 Mantenha pressionado o botão esquerdo para salvar o treino após terminar a viagem (O Computador de Bicicleta restaura a interface inicial.)

Obs.: Para procurar por sinal de GPS, por favor permaneça estático e certifique-se de que o seu dispositivo é utilizado em espaço aberto e área livre de barreiras. Além disso, o dispositivo só suporta gravação em ambientes externos.



Capacidade da bateria



Obs.: Durante carregamento, ícone da bateria no canto superior direito mudará de vazio para cheio. E quando houver três barras e não piscar, significa que o carregamento está concluído.

Botão esquerdo

Impressa Longa: Fim da gravação
Impressa curta: Início / Pausa / Resumo

Botão de Função Personalizável

Botão Direito

Impressa Longa: Ligado / Desligado
Impressa curta: Ligar a exibição de dados

Ligar com XOSS APP

Pesquisar XOSS na loja de jogos Google Play/App Store, ou digitalizar QR CODE à direita para descarregar XOSS APP.

- 1 Ligue o XOSS G+ e verifique se o Bluetooth do telefone está ativado.

- 2 Abra a APP XOSS, selecione Dispositivos > Computadores de Bicicleta > G/G+.

Depois de conectar o XOSS G+ ao XOSS APP: clique nas configurações para alterar a luz de fundo, o tom das teclas, a pausa automática, o alerta de velocidade, a circunferência do pneu, as unidades, o fuso horário etc; os dados de treino irão ser automaticamente sincronizados para APP XOSS.



XOSS APP



CÓDIGO QR

Nota: Pressione por longo tempo no botão esquerdo para terminar o registo antes da conexão. O APP foi projetado para Bluetooth 4.0 ou versões posteriores.

Gerenciar treinos

- 1 Conecte G+ ao XOSS APP.
- 2 Clique em **Armazenamento > Treino**.
- 3 Clique em **Editar** no canto superior direito para selecionar um ou vários treinos que deseja excluir ou ressincronizar.

Layout de dados personalizados

- 1 Conecte G+ ao XOSS APP.
 - 2 Clique em **Layout dos dados**.
- Requisito de versão do firmware: Versão 1,09 ou posterior
 - Versão do aplicativo XOSS: Android 3,10,2 ou posterior, iOS 3,11,0 ou posterior

Configuração de fuso horário no XOSS APP

- 1 Conecte G+ ao XOSS APP.
 - 2 Clique em **Configurações > Utilizador Perfil > Fuso horário**.
- Ele sincronizará o dispositivo com o fuso horário do telefone.



Registre 50 tipos de dados

- 1 Velocidade/Velocidade média/Velocidade máxima/Velocidade média por lap/Velocidade máx. por lap
- 2 Ritmo cardíaco/Ritmo cardíaco média/Ritmo cardíaco máximo/Frequência cardíaca média por lap/Ritmo card. máx. por lap
- 3 Energia/Potência média/3s Potência média/10s Potência média/30s Potência média/Potência máxima/Potência média por lap/Potência máx. por lap/W/KG
- 4 Cadência/Cadência média/Cadência máxima/Cad. med. por lap/Cadência máx. por lap
- 5 Tempo de movimentação/Tempo de pausa/Tempo total/Tempo por lap/Tempo de pausa por lap/Tempo tot. por lap
- 6 Distância/Distância por lap/Odômetro
- 7 Elevação/Ganho de Elevação/Inclinação/Perda de Elevação/Altitude máxima/VAM /Ganho de elevação por lap/Elev. Perda por lap/Altitude máx. por lap/LAP VAM
- 8 Calorie/Calorias por lap/Hora atual/Temperatura/Laps
- 9 Controle de farol dianteiro/Controle de farol traseiro

Conexão ANT+Sensor

Obs.: O G+ só suporta conexão com frequência cardíaca, cadência e velocidade, mas não suporta conexão com medidor de potência.

1



Traga o dispositivo dentro de 3m dos seus sensores, e fique a 10m de distância dos outros sensores do ciclista.

2



O ícone está a piscar

Pressione em ambos os botões simultaneamente em XSS G+ até o ícone piscar, o que indica que o XSS G+ está a buscar o sensor activo nas proximidades.

3



Se o pareamento for feito com sucesso, o ícone ficará estático, pressione o botão direito novamente e entre na interface de configuração "Circunferência de Pneu".

O ícone é estático

[CIRCUNFERÊNCIA] [MÉTRICO/IMPERIAL] [HORÁRIO ZONA] DEFINIÇÃO

4



AJUSTE PNEU CIRCUNFERÊNCIA (mm)

Pressione o botão esquerdo: definir números
Pressione o botão direito: mudar de posição
Pressione longamente o botão direito: próxima etapa

5



MÉTRICO/IMPERIAL UNID. CONFI.

Pressione o botão esquerdo: traque de unidade
Pressione longamente o botão direito: próxima etapa

6



DEFINIR HORÁRIO ZONA

Pressione o botão esquerdo: altere os números
Pressione o botão direito: mudar de posição
Pressione longamente o botão direito: configuração final

Botão de Função Personalizável

O botão central do computador ciclistico G3+ é botão de função personalizável. Pode ser usado para iniciar a contagem de voltas, controlar os interruptores do farol e da luz traseira e alternar entre diferentes modos de farol (baixa/alta), etc. Mais opções de personalização podem ser definidas no XOSS APP.

Voltas

O computador ciclistico G3+ suporta quatro tipos de contagem de voltas: baseada em tempo, baseada em distância, baseada em localização e voltas manuais.

Contagem de voltas baseada em tempo: conta automaticamente uma volta quando o intervalo de tempo definido é atingido.

Contagem de voltas baseada em distância: conta automaticamente uma volta quando a distância definida é atingida.

Contagem de voltas baseada em localização: pressione o botão central para marcar um local.

O computador contará automaticamente uma volta cada vez que atingir o local marcado.

Contagem de voltas manual: pressione o botão central uma vez ao completar uma volta e iniciar a próxima volta.

* Todos os quatro modos de contagem de voltas requerem posicionamento GPS bem-sucedido para iniciar. Pressione longamente o botão esquerdo para encerrar contagem.

Actualização de Firmware

O XOSS APP irá solicitar-lhe a actualização quando um novo firmware estiver disponível.

É melhor que você mantenha o firmware mais recente.

• Se você ficar preso no dFu durante a atualização do firmware, pode tentar desligar e ligar novamente o Bluetooth nas configurações do telefone e reconectar o XOSS APP para atualizá-lo novamente.

Lista de Embalagem



XOSS G+ x 1



Ciclismo Monte de Computador x 1



Cabo USB Tipo C x 1



Manual do Utilizador x 1




Almofada de borracha de protecção x 1



Faixa de Borracha x 2

Instalação

- 1 Colocar a almofada de borracha na parte de trás do suporte de bicicleta;
- 2 Utilizar um elástico para fixar o suporte ao guidão ou à haste;
- 3 Alinhar as abas na parte de trás do dispositivo com as ranhuras no suporte da bicicleta, pressionar ligeiramente para baixo, e rodar o dispositivo 90 graus até que este se encaixe no lugar.



Cruzar a base com um elástico



Instalar o Computador de Ciclismo

Especificação

Nome: Computador de ciclismo XOSS G+ Smart GPS

Tamanho: 55.6mm x 86.2mm x 18.4mm

Peso do produto: 58.5g

Temperatura de funcionamento: -10 °C ~ 50 °C

Tempo de Resistência: Até 40 horas

Bateria: 500mAh ião de lítio recarregável

À prova de água: IP67

Sensor ANT+: Velocímetro, Medidor de Potência, Sensor de Cadência,

Monitor de Frequência Cardíaca

Exibição de Dados: 50 tipos de dados

Serviço Pós-Venda & Garantia

Tem uma garantia gratuita de um ano a partir da data de compra, por favor contacte o seu revendedor original para serviço de garantia.

As seguintes condições não estão cobertas pela garantia:

- 1.A perda normal do envelhecimento da bateria;
- 2.Danos e perda de produtos devido a instalação inadequada;
- 3.Danos causados por uso anormal, tais como danos causados por temperatura elevada e água.
- 4.Danos causados pelo próprio desmantelamento ou por pessoal de manutenção não autorizado.

Apoio

Aceder a <https://www.xoss.co> ou help.xoss.co para mais informações sobre o produto.